

MAGNETICKÁ TABULE PRO POPIS FIXEM



OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

Vzhledem k tomu, že se povrch používáním opotřebovává, nedoporučujeme jej pro intenzivní používání, zejména ve školách. Při velmi intenzivním provozu může být životnost povrchu tabule kratší než 3 měsíce.

Na povrch tabule používejte pouze popisovače, stěrky, čističe a pomůcky, které jsou doporučené v tomto návodu. Dojde-li k poškození tabule jinými předměty, nemusí být případná reklamace uznána.

POKYNY PRO UŽIVATELE

1. První použití tabule – nejprve proveďte tyto kroky:

- vyčistíte povrch tabule čisticím prostředkem pro bílé tabule – může být kontaminován zbytkovými nečistotami z výroby, balení nebo montáže. Doporučujeme čisticí prostředek na bázi alkoholu. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředek, prostředek s obsahem mýdlového louhu nebo rozpouštědlo. Abrazivní prostředek může poškodit povrch tabule, po použití prostředku s obsahem mýdlového louhu se může tabule obtížně mazat. Rozpouštědlo může povrch rozleptat a tak zcela znehodnotit.

Tip! Pro dokonalé a snadné vyčištění a odmaštění povrchu tabule použijte čisticí spray **ekoTAB® Cleaner** s výbornou smáčivostí a rozprašovačem pro snadné nanášení.

- na povrch tabule naneste zvolený čisticí prostředek a nechejte, přibližně půl minuty, působit. Plochu utřete čistým měkkým hadříkem. Při velkém znečištění doporučujeme nechat čisticí prostředek působit delší dobu. Tento krok opakujte, dokud povrch není zcela čistý.

2. Provoz tabule:

Pro bezproblémové používání tabule je třeba dodržovat tato pravidla:

- na povrch psát pouze fixy určenými pro psaní na bílé tabule (fixy jsou výrobcem viditelně označeny pro toto použití). Popis setřít měkkým suchým hadříkem vždy až uschne. Po setření nezaschnutého popisu se mohou na povrchu tabule objevit šmouhy.

Tip! Pro precizní a šetrné stírání povrchu tabule doporučujeme **Magnetickou stěrku ekoTAB® - fix** s výměnnými stíracími vložkami.

- pro snadné a dobré mazání tabule je důležité:
 - nepsat téměř vypsáním fixem. Při slabé stopě fixu je snaha na fix více přitlačit, což vede k roztržení a znehodnocení hrotu a také k obrušování povrchu tabule.
 - dbát na pravidelnou výměnu stíracích hadříků nebo stíracích vložek do stěrek, aby na funkční ploše nezůstávaly šmouhy. Kontrolovat, zda stírací vložka není příliš tenká vlivem používání. Mohlo by dojít k poškození povrchu tabule.

Tip! Doporučujeme **Základní sadu BT** nebo **BT+** v elegantním plastovém kufříku. Sady obsahují vše potřebné pro provoz a pohodlnou údržbu. Spotřebované položky můžete snadno doplňovat a máte vždy vše potřebné po ruce a funkční.

- během používání se na povrchu vytvoří tenký film, na kterém ulpívají prach a částice, které víří ve vzduchu. Po nějaké době je proto nutné povrch tabule znova vyčistit do základního stavu. Známkou toho, že je plochu nutné důkladně vyčistit, jsou špatně mazatelné popisy. Nutnost opakovaného čištění je závislá na intenzitě provozu a čistotě prostředí, kde se tabule nachází. Vyčištění tabule do základního stavu se provádí přibližně jedenkrát za dva až čtyři týdny, viz bod 1. tohoto návodu - POKYNY PRO UŽIVATELE.

- nikdy nepoužívejte rýsovací nářadí bez ochranných prvků – pravítko, trojúhelníky a úhloměr musí být vybaveny měkkými dosedacími podložkami. Kružítka nesmí mít hrot, ale musí být vybaveno přísavkou nebo jiným obdobným systémem, který nepoškodí povrch tabule.
- při používání magnetů dávejte pozor na poškrábání povrchu tabule. Doporučujeme, nepoužívat magnety přímo na povrch, ale pouze přes papír. Magnety, které zrovna nepoužíváte, odkládejte na policiku tabule.

PLÁN KONTROL A ÚDRŽBY

Pro zajištění správné funkce a bezpečnosti výrobku musí provozovatel dodržovat následující pokyny.

1. Před každým použitím tabule:

- kontrolovat, jestli je tabule pevně umístěna na stěně, zvedacím nebo jiném systému a při používání tak nehrozí riziko ohrožení uživatele a jiných osob. Např. pádem tabule. Hrozí-li riziko ohrožení osob, je nutné podniknout všechny kroky pro odstranění tohoto rizika.
- provést vizuální kontrolu výrobku a zjistit zda je v pořádku, bez známek poškození. V případě poškození výrobku podniknout kroky pro zabránění vzniku dalších škod, a to bez zbytečného odkladu.

2. Měsíční kontrola – 1x měsíčně:

- provést bezpečnostní kontrolu tabule.
 - kontrolovat pevnost montáže. Tzn. fyzicky se přesvědčit, zda tabule dostatečně pevně drží na stěně, zvedacím či jiném systému a nehrozí tak riziko jejího uvolnění a pádu. Je nutné, posoudit zejména vůle a vibrace. Ty vznikají, když na tabuli působíme přiměřenou silou ve směru vertikálním, horizontálním a kolmo na tyto směry. Dále zkontrolovat montážní body, nevznikají-li na nich změny, a zda tabuli drží dostatečně pevně v její poloze.
 - kontrolovat kompletnost a nepoškozenost tabule a jejího vybavení. Zejména povrchu, obvodových lišt a odkládacích poliček. Také vůli a upevnění otočných závěsů a dalšího příslušenství. Fyzicky kontrolovat pevnost a těsnost lemovacích lišt a rohů.
- závady odhalené při kontrole, ihned zadejte k odstranění odborné firmě a do jejich odstranění zajistěte, aby nedošlo ke škodám na zdraví a na majetku.

3. Měsíční údržba – 1x měsíčně:

provést precizní vyčištění povrchu a rámu tabule, aby byly beze zbytku obnoveny vlastnosti a estetický vzhled tabule a zachovala se tak životnost a užité vlastnosti výrobku na dlouhou řadu let.

- Vyčistit povrch tabule, viz bod 1. tohoto návodu - POKYNY PRO UŽIVATELE.
- Vyčistit rám tabule a ostatní příslušenství. Doporučujeme rovněž čisticí spray **ekoTAB® Cleaner**, nebo jiný čisticí prostředek na kovové či plastové povrchy. Nikdy nepoužívejte abrazivní čističe nebo rozpouštědla. I velmi jemné abrazivní čističe mohou způsobit poškrábání povrchu.